

市販のデジタルチューナ内蔵テレビ 設定方法

- 記載の設定方法は一例です。メーカー・機種により設定方法が異なる場合がございます。設定方法の詳細はお持ちのテレビの説明書でご確認ください。
- DVD・HDDレコーダーなどの録画機器に関しましては、各取扱説明書でご確認ください。

※初期設定の帯域選択は、「全帯域」を選択してください。

<p>パナソニック</p> <p>VIERA の場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①【メニュー】を押し、「機器設定」を選び、【決定】を押し。 ②「設置設定」を選び、【決定】を押し。 ③「チャンネル設定」を選び、【決定】を押し。 ④「地上デジタル」を選び、【決定】を押し。 ⑤「初期スキャン」を選び、【決定】を押し。
<p>シャープ</p> <p>AQUOS の場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①【地上】を押し、地上デジタル放送を選ぶ。 ②「ホーム」または「メニュー」を押し、「設定」-「テレビ放送設定」を選び、【決定】を押し。 ③「地上デジタル」を選び、【決定】を押し。 ④「地上デジタル- 自動」を選び、【決定】を押し。 ⑤「地上設定」を選び、【決定】を押し。 ⑥「初期スキャン」を選び、【決定】を押し。
<p>ソニー</p> <p>BRAVIA の場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①【地上】を押し、地上デジタル放送を選ぶ。 ②「ホーム」または「メニュー」を押し、「設定」-「放送受信設定」を選び、【決定】を押し。 ③「地上デジタル放送受信設定」を選び、【決定】を押し。 ④「地上デジタル:自動チャンネル設定」を選び、【決定】を押し。 ⑤「初期スキャン」を選び、【決定】を押し。 ⑥ 正しく設定がされていることを確認し、設定を終了する。
<p>日立</p> <p>Wooo の場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①「各種設定」-「初期設定」を選び、【決定】を押し。 ②「受信設定」を選び、【決定】を押し。 ③「受信設定(地上デジタル)」を選び、【決定】を押し。 ④「CH合わせ(地域名)」-「長野」を選び、【決定】を押し。 ⑤「初期スキャン」を選び、【決定】を押し。 ⑥「開始する」を選び、【決定】を押し。 ⑦ 正しく設定されていることを確認し、【メニュー】を押し設定を終了する。
<p>東芝</p> <p>REGZA の場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①【設定】を押し、「初期設定」を選ぶ。 ②「チャンネル設定」を選び、【決定】を押し。 ③「地上デジタル自動設定」を選び、【決定】を押し。 ④「初期スキャン」を選び、【決定】を押し。 ⑤ 地域「甲信越」-「長野」を選ぶ。 ⑥ 正しく設定がされていることを確認し、設定を終了する。
<p>三菱</p> <p>Real の場合</p>	<ol style="list-style-type: none"> ①【メニュー】を押し、「設定」→「初期設定」を選ぶ。 ②「放送設置設定」-「チャンネル設定」を選び、【決定】を押し。 ③「地上デジタル」→「初期スキャン」を選ぶ。 ④ 地域「甲信越」-「長野」を選ぶ。 ⑤「初期スキャン」を選び、【決定】を押し。 ⑥ 正しく設定がされていることを確認し、設定を終了する。