

簡単リモコン操作ガイド

電源ボタン

デジタルチューナの
電源を入・切します

データボタン

BS/地上デジタルの
データ放送画面を表示します

※CATVデジタル放送にはデータ放送はありません
※詳しくは取扱説明書(26ページ)をご覧ください

番組内容ボタン

現在ご覧の番組詳細情報が
表示されます

放送切換ボタン

地上 → 地上デジタル放送

BS → BSデジタル放送

CATV → CATVデジタル放送
に切り換えます

チャンネル番号入力ボタン

3桁のチャンネル番号を入力して
選局します

※詳しくは裏面をご覧ください

チャンネル選局ボタン

デジタルチューナのチャンネルを
選局します

テレビ電源ボタン

テレビの電源を入・切します

チャンネル選局ボタン

テレビ本体のチャンネルを選局
します

テレビ入力切換ボタン

テレビの入力を切り換えます

番組表ボタン

電子番組表(EPG)が表示されます
見たい番組を選んだり予約したりすることができます

※詳しくは取扱説明書(16ページ)をご覧ください

数字ボタン

リモコン番号とチャンネル番号を
直接入力するボタンです

元の画面に戻るボタン

テレビ放送の画面に戻ります

「電子番組表(EPG)」



「データ放送」



や

から

元の画面のボタンを押して
テレビ画面に戻ります



詳しくは取扱説明書をご覧ください

デジタルチューナ操作方法

準備 テレビの電源を入れて、画面を切り換える

- 1 テレビとデジタルチューナの電源を入れます
- 2 入力切換ボタンでテレビをデジタルチューナの映像が映る位置に切り換えます

お客様の
入力切換



地上デジタル放送を見る

- 1 地上デジタル放送 **地上** を押してください

- 2 リモコン番号を押すか
チャンネルで番組を選局します



BSデジタル放送を見る

※有料チャンネルは別途ご契約が必要です。

- 1 BSデジタル放送 **BS** を押してください

- 2 リモコン番号を押すか
チャンネルで番組を選局します



CATVデジタル放送を見る

※有料チャンネルは別途ご契約が必要です。

- 1 CATVデジタル放送 **CATV** を押してください

CATV ボタンを押すごとに
Cチャンネルと
Jチャンネルが切り換わります
※画面の右上にチャンネルが表示されます

- 2 リモコン番号を押すか
チャンネルで番組を選局します

または

3桁入力 ボタンを押します



★テレビ松本アーカイブスチャンネル
「J701」を選ぶ場合

CATV を押して
Jチャンネルを画面の右上に表示させます
(押すごとにC…とJ…に切り換わります)

3桁入力 を押して
↓
7 ま 10 記号 1 あ を押します

3桁入力時は 10 記号 が0の役割をします

有料チャンネル

チャンネル	チャンネル名称
BS191	WOWOWプライム
BS192	WOWOWライブ
BS193	WOWOWシネマ
BS200	スターチャンネル1 プレミアム
BS201	スターチャンネル2 セレクト
BS202	スターチャンネル3 吹替専門
C513	フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
C533	J SPORTS 4
C563	衛星劇場
C564	東映チャンネル
C565	TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
C571	Mnet
C575	クラシカ・ジャパン
C583	アニメシアターX(AT-X)
C820	グリーンチャンネル
C821	グリーンチャンネル2

チャンネル一覧

※地域によりサービス内容が異なります。

	リモコン	チャンネル	チャンネル名称
地上デジタル放送	1	011	NHK総合
	2	021	NHK Eテレ
	4	041	テレビ信州
	5	051	長野朝日放送
	6	061	信越放送
	7	071	テレビ東京
	8	081	長野放送
	11	111	テレビ松本第2自主放送
	12	121	テレビ松本
BSデジタル放送	1	BS101	NHK BS1
	3	BS103	NHK BSプレミアム
	4	BS141	BS日テレ
	5	BS151	BS朝日
	6	BS161	BS-TBS
	7	BS171	BSジャパン
	8	BS181	BSフジ
	11	BS211	BS11
	12	BS222	BS12 トゥエルビ
		BS231	放送大学
		BS258	Dlife
コミュニティデジタル放送	1	J701	テレビ松本アーカイブスチャンネル
	2	J702	松本山雅&スポーツチャンネル
	3	J703	防災・交通情報チャンネル
	5	J705	松本市行政チャンネル
	6	J706	塩尻市行政チャンネル
	10	J710	ショップチャンネル
	11	J711	QVC
	12	J712	お天気ポーター
CSデジタル放送	1	C535	GAORA SPORTS
	2	C536	日テレジータス
	3	C582	アニマックス
	4	C700	チャンネル700
	5	C514	フジテレビONE スポーツ・バラエティ
	6	C566	テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ
	7	C567	日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ
	8	C594	TBSニュースバード
	★	C515	フジテレビTWO ドラマ・アニメ
	★	C522	MONDO TV
	★	C524	囲碁・将棋チャンネル
	★	C525	女性チャンネル1 LaLa TV
	★	C526	ディズニー・チャンネル
	★	C527	ディズニーXD
	★	C528	ディズニージュニア
	★	C530	J SPORTS 3
	★	C531	J SPORTS 1
	★	C532	J SPORTS 2
	★	C534	スカイA
	★	C537	ゴルフネットワーク
	★	C541	釣りビジョン
	★	C548	チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた
	★	C550	映画・チャンネルNECO
	★	C551	ファミリー劇場
	★	C552	日本映画専門チャンネル
	★	C553	時代劇専門チャンネル
	★	C555	スーパー!ドラマTV
	★	C557	AXN 海外ドラマ
	★	C559	ザ・シネマ
	★	C562	TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
	★	C570	スペースシャワーTV
	★	C581	キッズステーション
	★	C590	日経CNBC
	★	C592	CNNj
	★	C595	テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
	★	C596	ディスカバリーチャンネル
	★	C597	アニマルプラネット
	★	C598	ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ

CSデジタル放送 ★ はデジタルワイドでのみご視聴できます